

Tastiera a codici Alutech DIP-N-868

L'utilizzo della tastiera a radiocodici si basa sulla "combinazione di cifre" con cifre da "0" e "9" che devono essere digitate dall'utente. Alla digitazione della combinazione l'utente preme uno dei pulsanti di conferma: CANALE 1 o CANALE 2 (vedi immagine) per trasmettere un comando di controllo (segnale radio).

La tastiera informa l'utente sullo stato di funzionamento tramite segnale audio (vedi tabella)



SEGNALE AUDIO	DESCRIZIONE
1 segnale breve (segnale acustico)	Funzionamento dei pulsanti durante la digitazione di una combinazione
1 segnale prolungato	Combinazione corretta
5 segnali brevi	Errore di digitazione della combinazione
1 segnale debole dopo la pressione del pulsante	Segnale di batteria scarica. La batteria deve essere sostituita.

La tastiera ha la stessa combinazione di cifre (lo stesso codice) per l'attivazione dei canali 1 e 2.

L'impostazione di fabbrica della combinazione di cifre del canale 1 e del canale 2 è: 1234.

Per evitare comandi non autorizzati, modificare la combinazione di cifre del codice del canale (tabella sotto)

SEGNALE AUDIO	DESCRIZIONE
Premere e tenere premuto "0" (zero)	1 segnale breve
Premere e rilasciare "CANALE 1"	1 segnale lungo
Rilasciare "0" (zero)	Nessun segnale
Immettere la combinazione attuale (1234 se ancora quella di serie) e premere "CANALE 1"	Segnale breve durante la digitazione
Immettere la nuova combinazione (massimo 8 numeri) e premere "CANALE 1"	Segnale breve durante la digitazione, segnale lungo alla pressione di "CANALE 1"
Immettere nuovamente la nuova combinazione e premere "CANALE 1"	Segnale breve durante la digitazione, segnale lungo alla pressione di "CANALE 1"

Se la combinazione di cifre non è stata digitata durante la registrazione di un nuovo codice su un ricevitore, non c'è nessuna protezione da comando esterno. In questo caso il comando dalla tastiera a radiocodici sarà inviato con una semplice pressione del pulsante "CANALE 1" o "CANALE 2"

Quando si cambia il codice di base, più il numero di cifre inserito è elevato, più elevata sarà la sicurezza per l'accesso. Conserva il tuo codice personale in un luogo sicuro in caso di necessità. Quando si digita una combinazione, l'intervallo tra le pressioni non deve essere superiore a 5 secondi. Se questo tempo viene superato, è necessario digitare nuovamente la combinazione dall'inizio. Se si preme per errore il numero sbagliato durante la digitazione di una combinazione, è necessario premere immediatamente il pulsante "CANALE 1" o "CANALE 2", quindi verrà emesso un segnale di avviso di errore (5 segnali brevi) e sarà possibile digitare nuovamente la combinazione corretta. Se hai dimenticato la combinazione del codice digitale, contatta il servizio di un fornitore ufficiale.