



PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE TASTIERA ALUTECH AT-1S-868 – 1 CANALE 3 FUNZIONI

Premere per 5 secondi il tasto **PR/<**, si accenderà la procedura **P1** (Programma 1),
con la freccia **OP/^** portarsi su **P2** e premere **ST/>** ,
alla visualizzazione di **F1** (Funzione 1), premere 5 volte il tasto **OP/^** fino alla visualizzazione di **F6**,
premere il tasto di conferma **ST/>**, apparirà sul display **rc minuscolo**,
premere 3 volte il tasto **FRECCIA SU** della tastiera **AT-1S-868**, all'uscita del numero di
radiocomando programmato (03 oppure 04 oppure 05, ecc.),
premere **OP/^**, si accenderà il puntino a destra, quindi premere **ST/>** per confermare: uscirà
nuovamente **rc minuscolo**.

ora premere per 3 volte il **tasto centrale** della tastiera, quindi all'accensione del numero di
radiocomando programmato (sarà sempre lo stesso di prima), premere il tasto della centrale **ST/>**,
quindi premerlo di nuovo per confermare: uscirà nuovamente **rc minuscolo**

Infine, premere 3 volte il tasto **FRECCIA GIU'** della tastiera ed all'accensione del numero di
radiocomando programmato (sempre lo stesso degli altri due tasti) premere **CL/v**, si accenderà il
puntino a destra, quindi premere **ST/>** per confermare.

Uscire dalla programmazione premendo 3 volte il tasto **PR/<**